

Bedienungsanleitung Geschirrmobil

1. Anhängerfeststellbremse ziehen, Keile unterlegen
2. Anhänger mittels Kurbelstützenrad nach der Wasserwaage ausrichten. Bei vertikaler Schräglage die Räder unterfüttern. Danach mit den Kurbelstützen den Anhänger abstützen. Achtung: Anhänger nicht mit den Kurbelstützen anheben.
3. Rechte Seitenwand öffnen: Dazu den Schlüssel rechtsherum bis zum Anschlag drehen, dabei die Alu-Wand leicht andrücken, dann kann man die Aluminiumwand zum Körper hin aus der Verriegelung ziehen.
4. Dachaufbau bis zum Anschlag anheben (Hub-Unterstützung). Dann Anhängervordach ausklappen, die Metallstangen zur Abstützung der Seitenwände in die dafür vorgesehenen Löcher des Dachträgers stecken und Sturmsicherung einlegen.
5. Bordwände aufklappen und mit Metallstangen sichern.
6. Noch einmal die Position des Anhängers kontrollieren. Für einen störungsfreien Betrieb ist es unbedingt erforderlich, dass die Spülmaschine waagrecht aufgestellt wird.
7. Vordere Ladebordwand durch Herausziehen der Bordwandriegel abklappen (Stützen ausklappen). Die Verriegelungen nach dem Abklappen immer wieder in die Ursprungsstellung zurücklegen.
8. Schläuche für Frischwasser (dünner Schlauch) und für Abwasser (dicker Schlauch) anschließen. Vor dem Anschluss des Frischwasserschlauches das Wasser kurz laufen lassen, damit keine Schwebstoffe in die Maschine gelangen. Wasserdruck beachten! Der Abwasserschlauch sollte möglichst ein leichtes Gefälle zur Einleitstelle haben.
9. Elektrische Zuleitung anschließen. Nur Kabeltrommeln mit Personenschutz verwenden. Die Starkstromverlängerung immer komplett ausbreiten um ein Überhitzen zu vermeiden.
10. Sauglanzetten in die Behälter für Spülmittel und Klarspüler einsetzen. Achtung: Nur mit Handschuhen und Schutzbrille arbeiten! Blau = Klarspüler; Grau = Reiniger
11. Wasser aufdrehen und Spülmaschine einschalten (Längeres Drücken – ca. 2Sek. – auf Einschalt-Symbol). Nach dem Einschalten füllen sich Boiler und Tank und werden auf Betriebstemperatur gebracht (Starttaste leuchtet orange). Wenn die Starttaste grün leuchtet ist die Maschine betriebsbereit.
12. Ggf. Vorspülwanne aufstellen und Schlauchverbindung herstellen
13. Mittels der Handbrause das Geschirr grob vorspülen um Speisereste zu entfernen.

14. Beim Bestücken der Spülkörbe darauf achten, dass das Geschirr nicht übereinander lagert, um ein optimales Spülergebnis zu erzielen.
15. Spülmaschine öffnen, Geschirrkorb bestücken, einladen, Spülmaschine schließen und Spülvorgang starten.
16. Drei Standard-Spülprogramme sind voreingestellt. Das mittlere Symbol ist für normal verschmutztes Besteck geeignet. Starttaste leuchtet blau = Spülprggramm läuft.
17. Gespültes Geschirr im Korb entnehmen und ca. 2 Min zum Trocknen beiseite stellen.
18. Nach dem letzten Spülgang des Tages Selbstreinigungsprogramm starten und gemäß der Anweisungen (siehe auch Extra-Anleitung) im Display durchführen.
19. Nach der Selbstreinigung Maschine mit einem Geschirrhandtuch etwas trocken wischen. Tür nicht ganz schließen (außer beim Transport).
20. Geschirr in sauberem und trockenem Zustand in die gekennzeichneten Behälter verpacken.
21. Wasser abdrehen; Leitungen trennen; Bordwände herunterklappen, dann Seitenwand herunterklappen, Dachaufbau nach unten schieben (dabei darauf achten, dass die Feststellstangen außen hängen) und Schloss einrasten. Danach Bordwände einrasten lassen.
22. Achtung: Vor dem Wegfahren Kurbelstützen hochdrehen nicht vergessen.